Инструкция по применению весов для фреона

Elitech LMC-200A

ООО «СиАйс»

Сайт: https://siais.ru
Почта: zakaz@siais.ru
Телефон: 8 (800) 201-34-17

Содержание

1 Ключевые особенности
2 Характеристики
3 Быстрый запуск
3 Операции и функции
6 Контактные данные

Ключевые особенности

• Совместимость со всеми хладагентами и отображение измерений в унциях, фунтах и килограммах.

• Прочность - обладает толстыми алюминиевыми стенками для обеспечения точности, а также резиновыми ножками и резиновой прокладкой для смягчения ударов в соответствии с разными требованиями для работы.

• Авто-выключение питания — экономит заряд батареи, срок службы батареи как платформы, так и пульта дистанционного управления.

• Подсветка — яркая подсветка пульта дистанционного управления

для чтения информации на дисплее в темноте.

- Гибкий и длинный шнур соединяет пульт дистанционного управления с весами, что позволяет техническим специалистам считывать значения, не напрягая спину.

Характеристики

Характеристика	Значение
Взвешиваемый вес (макс.)	До 150 кг
Единицы измерения	Килограммы, унции, фунты
Резрешение	5 гр
Точность показаний	±0.05%+25 г
Колебание температуры	5 °C в час
Рабочая температура	-10-40 °C
Относительная влажность	50-85%
Питание	5xAAA
Время автономной работы	40 ч. от аккумулятора
Габариты	271 x 271 x 74 мм

Быстрый запуск

1. Установите 5 батареек AAA в портативное устройство.

2. Установите платформу на твердую и ровную поверхность.

3. Нажмите кнопку POWER на портативном устройстве.

4. Нажмите кнопку UNIT чтобы выбрать нужную единицу измерения.

5. Нажмите кнопку ZERO, чтобы вычесть тару.

6. Поместите взвешиваемый предмет так, чтобы он стоял устойчиво. Считайте показания на ЖК-дисплее.

Операции и функции

Взвешивание

Максимальный вес для взвешивания до 150 кг.

1. Достаньте весы из упаковки и поставьте их на твердую и ровную поверхность.

2. Расположите спиральный провод и ручное устройство с боковой стороны весов.

3. Нажмите кнопку POWER на пульте управления. После завершения самодиагностики раздастся 1 звуковой сигнал.

4. Нажмите UNIT для переключения между "Kg", "Oz" и "Lb".

5. Нажмите ZERO, чтобы вычесть тару.

6. Поместите баллон с хладагентом в центр платформы и снова обнулите его, чтобы отобразить изменение веса хладагента.

7. Наблюдайте за изменением веса хладагента в режиме реального времени во время заправки и восстановления.

LAMP: нажмите, чтобы включить подсветку, она будет длиться 10 секунд. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы подсветка оставалась включенной постоянно, в качестве индикации прозвучит один звуковой сигнал. Нажмите еще раз, чтобы выключить подсветку.

Обнаружение перегруза

Если вес превышает максимальную грузоподъемность (150 кг), приложение отобразит FULL, раздастся звуковой сигнал и красный светодиод начнет мигать, сигнализируя о тревоге.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не кладите на платформу предмет весом более 150 кг, чтобы не повредить платформу и датчик.

Индикация заряда батареи

Индикация заряда батареи отображена в сегментах, которые отображают потребление до тех пор, пока не закончатся уровни заряда. После этого, ЖК-дисплей будет нестабилен.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Пожалуйста, своевременно заменяйте батарейки, чтобы вы могли нормально пользоваться весами.

Другие функции

1. Самотестирование при включении питания длится менее 2 с.

2. Вычитание тары происходит в полном диапазоне (150 кг).

3. На ЖК-дисплее отображаются числа от старшего разряда к младшему. Цифра, превышающая числовой диапазон, не будет отображаться.

4. Автоотключение: если вес на платформе не изменяется в течение 10 минут, весы автоматически выключаются. Если ручное устройство не поддерживает связь с платформой в течение 2 минут, весы автоматически выключаются.

Предупреждение о безопасности

• Во избежание ошибок или повреждения датчика используйте весы при указанных условиях.

• Не используйте химические растворители или агрессивные жидкости для очистки весов.

• Пожалуйста, не разбирайте корпус весов и внутреннее устройство, иначе это может привести к большой ошибке взвешивания.

• Пожалуйста, не тяните сильно за спиральный провод, риск ошибки измерений может увеличится на поврежденном датчике.

• Вынимайте батареи, если весы не будут использоваться

в течение длительного времени, в случае если утечка может привести к коррозии весов. Входящие в комплект батареи не перезаряжаются. Пожалуйста, не заряжайте их.

Контактные данные

*Вся информация о товаре подготовлена и предоставлена производителем Elitech.

Связаться с компанией ООО «СиАйс» для оформления заказа или консультации по товару:

Сайт: https://siais.ru
Почта: zakaz@siais.ru
Телефон: 8 (800) 201-34-17